VENERE VT 40

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera VENERE VT 40; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.
Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.
Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.
Tonda è una zanzariera ad avvolgimento verticale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.
Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.
In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile,si consiglia di renderla evidente con segni colorati.
Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.
Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.
L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.
L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

USO

ATTIVAZIONE
Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna tirare l'apposito cordino per far scendere la barra maniglia fino a un'altezza tale da poterla afferrare con due mani e spingerla verso il basso.
A fine corsa ruotare la barra maniglia lievemente verso l'esterno per agganciarla.

DISATTIVAZIONE
In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.
Afferrare la barra maniglia, con entrambe le mani, creando una lieve rotazione verso l'interno in modo da poter consentire lo sgancio dai fermi e accompagnarla fino a quando è possibile.
A questo punto con una mano prendere il cordino e con l'altra staccare lentamente la presa dalla barra maniglia, fino a completamento della corsa.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.
Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.
Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.
Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.
Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.
La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

PASINI
Pasini S.p.A. _ Via Emilia Mariani 6, 47924 Rimini, Italia _ Tel +39.0541.395156 _ Fax +39.0541.390678
www.pasinispa.it

VENERE VT 40

versioni: **S** standard - **M** con rallentatore

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1 Posizionare gli attacchi a muro nella parte superiore del vano. Effettuare i fori di fissaggio, inserire i tasselli e fissarne uno con le apposite viti.



2 Inserire il cassonetto nell'attacco a muro fissato nell'operazione 1 e dopo aver appoggiato l'altro attacco all'estremità opposta del cassonetto, fissarlo con le viti apposite al muro.



3 Inserire gli agganci inferiori ad un'estremità delle guide.



4 Inserire l'altra estremità delle guide nei supporti cassonetto.



5 Fissare gli agganci inferiori nel vano.

VERSIONE STANDARD



6 Inserire e annodare un capo del cordino nella nappina.



7 Inserire e annodare l'altro capo del cordino nella barra maniglia.



VENERE VT 40

versione: L con rallentatore e cricchetto

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1 Posizionare gli attacchi a muro nella parte superiore del vano. Effettuare i fori di fissaggio, inserire i tasselli e fissar ne uno con le apposite viti.



2 Inserire il cassonetto nell'attacco a muro fissato nell'operazione 1 e appoggiare l'altro all'estremità opposta del cassonetto.



3 Fissare il secondo attacco a muro.



4 Inserire gli agganci inferiori ad un'estremità delle guide.



5 Inserire l'altra estremità delle guide nei supporti cassonetto.



6 Fissare gli agganci inferiori nel vano.



7 Inserire e annodare il cordino alla nappina.